



セグウェイ ドリフト W1

基本的な乗り方 & 技

力は不要! セグウェイ ドリフト W1は体重移動で動きます。




1.電源を入れる




2.手で地面と水平にする

手でそっと押せば、自動で水平を保ちます。
※この工程を飛ばして乗ろうとすると、バランスが取りづらい上、エラーが起きやすいので、必ず行ってください。




3.ゆっくりと片足ずつ乗る

初めのうちは、他の人に補助を頼んで乗りましょう。




4.まっすぐ前を見て、直立

ガタガタせずに乗れる3つのコツ!
(1)まっすぐ前を見ること
(2)脚を軽く曲げること
(3)力を抜くこと



5.ゆっくり前進

脚が開いていってしまう、閉じてしまう方は、足を置く位置を少し変えてみましょう。




6.慣れてきたら補助なしで走ってみましょう

基本的な動作:直進、止まるを練習しましょう。

基本動作ができたなら、色々な走り方にチャレンジ!!


セグウェイ ドリフト W1

基本的な乗り方 & 技




左右に曲がってみよう!!

曲がりたい方向に体を傾けましょう。傾けた方向と同じ膝を軽く曲げると、スムーズに曲がれます。



その場でターンを試みましょう!!

この手順で挑戦してみましょう!
(1) 肩幅より少し広めに足を開いて、直立をした状態からスタート
(2) 片足は親指に、もう片方はかかとの内側に少し体重をかける
※スピード出過ぎに注意!!



後ろに進んでみよう!!


少しずつ後ろに体重をかけてみましょう。かかちに体重を乗せるだけで後ろに進みます。
※スピード出過ぎに注意!!

応用編


他にも色々な遊び方があります。慣れてきたら挑戦してみましょう!!



しゃがむ



片足



片足 + 片手